

THOMSON



Boîte de streaming 240G

4K UHD

Manuel de l'utilisateur

Contenu

1.	Sécurité et informations sur les produits	3
2.	Introduction	4
3.	Boîtier de diffusion en continu	4
3.1.	Face avant	4
3.2.	Panneau arrière	4
3.3.	Télécommande	5
4.	Installation	6
4.1.	Contenu de l'emballage	6
4.2.	Mise en place	6
4.3.	Appairage des télécommandes	8
4.4.	Première installation	8
5.	Installation des applications	8
6.	Connexion des appareils Bluetooth	9
7.	Contenu diffusé (Chromecast)	9
8.	Hey Google	10
9.	Réglages du format d'affichage	10
10.	Réglages du format sonore	10
11.	Lecture USB	11
12.	Mises à jour	11
13.	Questions et réponses	11
14.	Spécifications techniques	12



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/](https://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

1. Sécurité et informations sur les produits

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Le produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.



Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé, sur une surface plane, ferme et stable.

Débranchez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'adaptateur 12 V 1 A. Veuillez contacter le service après-vente afin d'éviter tout danger.



AVIS : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et protégez-le des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou froids.



Si l'appareil doit être réparé, veuillez consulter le site web : <https://tv.mythomson.com/en/Support/> et contacter le service après-vente.



Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues. Tenir l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil.



Le remplacement incorrect des piles présente un risque d'explosion. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent. Les piles usagées doivent être éliminées en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger l'environnement.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé correctement dans toute l'UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Remettez-le à un système de collecte ou contactez le détaillant où vous avez acheté le produit.

Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de rapporter les piles usagées. Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères, mais remettez-les à un système de collecte des piles usagées.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView déclare que l'équipement radio type produit dispositif Streaming Box est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : tv.mythomson.com/support

Destiné à un usage intérieur uniquement dans les pays membres de l'UE et de l'AELE.



Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Un abonnement à la diffusion en continu peut être nécessaire. Netflix

est disponible dans certains pays. Plus d'informations sur www.netflix.com. La disponibilité de la langue pour l'assistant Google dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

Protection des données


Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander une inscription avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.

2. Introduction


La Thomson Streaming Box 240G transforme votre téléviseur en Smart TV et apporte l'expérience d'Android, connue des téléphones portables, à votre téléviseur. Vous pouvez télécharger des applications, telles que des services de streaming, des jeux, des centres multimédias TV et des milliers d'autres à partir de Google Play. Demandez à Google de trouver rapidement des vidéos sur YouTube, le dernier film à succès, la météo sur Internet ou d'autres contenus. Diffusez vos photos, vos vidéos et votre musique depuis des appareils mobiles vers votre téléviseur grâce à la fonction Chromecast intégrée.

3. Boîtier de diffusion en continu


3.1. Face avant



3.2. Panneau arrière



3.3. Télécommande




	Veille : Veille rapide / Veille / Marche
	Source/Input : Sélectionne les appareils connectés au téléviseur ou à la télévision en direct. *La touche ne fonctionne que lorsque la fonction Smart RCU de l'appareil est activée. Thomson Streaming Box 240G est activé
0 - 9	Boutons numériques : Saisir un chiffre ou une lettre dans la zone de texte à l'écran.
	Sous-titres : Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres (lorsqu'ils sont disponibles).
	Info : Affiche des informations sur le contenu de l'écran
	Boutons colorés : Fonctions dans diverses applications : suivre les instructions à l'écran
	Commutateur de profil : Permet de changer de profil d'utilisateur
	Microphone : Active l'assistant Google et le microphone intégré dans la télécommande
	Paramètres : Ouvre le menu des paramètres
	OK : Confirme les sélections
	Bouton directionnel (D-Pad) : Permet de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer le focus ou le curseur, etc.
	Retour/Retour : Permet de revenir à l'écran de menu précédent, de reculer d'une étape, etc.
	Accueil : Ouvre l'écran d'accueil
	Demande commune
	Volume +/- : Contrôle le volume sonore du téléviseur
	Programme +/- : Permet de zapper les chaînes TV/radio individuelles. Fait défiler la liste des chaînes page par page lorsque la liste des chaînes est affichée sur l'écran du téléviseur.
	Muet : Coupe complètement le volume du téléviseur
	YouTube : Lance l'application YouTube
	Prime Video : Lance l'application Prime Video
	Netflix : Lance l'application Netflix
	Disney+ : Lance l'application Disney +.

4. Installation

4.1. Contenu de l'emballage




Boîtier de diffusion en continu




Instructions
d'installation



2 x AAA
piles




Télécommande
vocale




Adaptateur
électrique

4.2. Mise en place

1




1




2


2



3




En option



Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet via le réseau local, l'installation initiale vous invitera à vous connecter à Internet via le réseau local sans fil (WLAN).

4.3. Appairage des télécommandes



Allumez le téléviseur et le boîtier de diffusion en continu et suivez les instructions à l'écran pour appairer la télécommande.

4.4. Première installation

Après avoir apparié la télécommande, sélectionnez la langue d'installation et votre région, puis suivez les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

Vous pouvez configurer votre Thomson Streaming Box 240G via l'application Google Home sur votre mobile (téléphone ou) ou manuellement en sélectionnant l'option «Set up on TV instead» en bas de l'écran.

Remarque :

Un compte Google est nécessaire pour configurer la Thomson Streaming Box 240G.

Vous devez être connecté à votre compte Google pour accéder au Google Play Store, à Hey Google et à vos applications préférées. les applications de diffusion en continu.

Si vous n'avez pas de compte Google ou si vous souhaitez créer un compte partagé, vous devez l'enregistrer avant d'installer la Thomson Streaming Box 240G sur votre ordinateur ou votre smartphone.

Vous pouvez créer un compte Google en visitant le site web suivant :

<https://accounts.google.com/signup>

Une fois l'installation initiale de votre périphérique de diffusion en continu Thomson terminée, l'écran d'accueil de Google TV s'affiche affichée.

Veuillez noter que les illustrations des écrans de menu figurant dans ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et qu'elles ne peuvent pas être modifiées sans l'accord de l'utilisateur peut différer dans votre pays.

5. Installation des applications

Vous avez accès à des milliers d'applications dans la boutique Google Play, prêtes à être téléchargées. Vous pouvez installer en suivant les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez Menu Apps sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez le champ Rechercher des applications et des jeux et saisissez le nom de l'application que vous souhaitez télécharger.

Le menu de l'écran d'accueil des applications comporte également divers sous-menus tels que Vos applications, Catégories d'applications, Apps de mes autres appareils, les applications vedettes et autres qui facilitent votre sélection et l'installation d'applications.

Remarque : certaines applications ne fonctionnent que dans votre propre réseau. Ces applications ne sont pas des services internet ouverts, mais uniquement des services internes pour plusieurs téléviseurs au sein d'un même foyer. Le fonctionnement de ces applications peut donc être déterminé par votre opérateur IP TV ou réseau.

Certaines applications peuvent être téléchargées en fonction de la géolocalisation.

Cela signifie que les applications dépendantes de la géolocalisation ne sont disponibles que dans le Google Play store conformément aux règles de géolocalisation et ne peuvent pas être téléchargées et installées dans d'autres pays.

Certaines applications disponibles pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas autorisées pour des raisons juridiques disponible en téléchargement sur les appareils Google TV.

6. Connexion des appareils Bluetooth

Télécommandes et accessoires

Dans ce menu, vous pouvez connecter des appareils audio tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des appareils d'entrée tels que des manettes de jeu, une souris ou un clavier via Bluetooth à la Thomson Streaming Box 240G. Vous pouvez également configurer la télécommande de manière à pouvoir contrôler la mise sous/hors tension, le volume +/- ou la sélection d'entrée des appareils connectés (TV, récepteur AV ou barre de son) à l'aide de la télécommande Thomson. Appuyez sur le bouton de la télécommande et sur OK pour ouvrir le menu Paramètres. Sélectionnez Bluetooth et appuyez sur OK.

Paire d'accessoires

Assurez-vous que le mode d'appairage Bluetooth est activé sur l'appareil que vous souhaitez connecter à la Thomson Streaming Box 240G. Sélectionnez l'option Menu Pair accessory et appuyez sur OK. Le périphérique Bluetooth sera répertorié sur le côté droit. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur OK pour lancer le processus d'appairage.

Accessoires

Dans le menu, vous pouvez gérer les appareils connectés par Bluetooth, tels que la télécommande.

Télécommande

Sélectionnez l'option Menu Configurer les boutons de la télécommande et appuyez sur OK. Il y a deux sous-menus dans les boutons de la télécommande Set up menu :

Dispositifs

Sélectionnez Ajouter un appareil et appuyez sur OK. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez contrôler avec la télécommande Thomson, le téléviseur, la barre de son ou le récepteur AV et appuyez sur OK. Sélectionnez Marque de votre appareil dans la liste et appuyez sur OK. Sélectionnez les options de contrôle que vous souhaitez utiliser avec la télécommande Thomson et suivez les instructions sur l'écran du téléviseur.

Boutons de la télécommande

Ce sous-menu vous permet de configurer le fonctionnement de votre télécommande Thomson. Vous pouvez définir les fonctions que vous souhaitez continuer à utiliser avec la télécommande d'origine de l'appareil connecté (téléviseur, récepteur AV ou barre de son) et celles que vous souhaitez utiliser avec la télécommande Thomson.

7. Contenu diffusé (Chromecast)

La Thomson Streaming Box 240G intègre Chromecast. Vous pouvez diffuser des vidéos, de la musique ou d'autres contenus à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur à votre téléviseur.

1. Veuillez vous assurer que votre téléphone, tablette ou ordinateur se trouve dans le même réseau que votre Thomson 240G.

2. Ouvrez l'application qui prend en charge la diffusion, par exemple YouTube.
3. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur l'icône de diffusion.
4. Sélectionnez le Thomson 240G et appuyez sur OK.

La lecture démarre automatiquement. Veuillez noter que toutes les applications de streaming vidéo ne prennent pas en charge la fonction Chromecast.

8. Hey Google

La Thomson Streaming Box 240G prend en charge la fonction Hey Google. Hey Google peut être utilisé pour effectuer diverses opérations, telles que le réglage du volume en pourcentage, la mise en sourdine et la réactivation du volume ou l'ouverture de diverses applications. Vous pouvez rechercher diverses informations sur Internet, telles que «Quel temps fera-t-il demain ?», ou rechercher des films, des séries ou des vidéos dans des applications de services de diffusion en continu telles que Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube.

9. Réglages du format d'affichage

Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande ou sélectionnez l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil et ouvrez Affichage et son -> Paramètres d'affichage avancés.

La sélection du format d'affichage par défaut dans le menu Affichage et son est Automatique. Les formats d'affichage suivants sont disponibles :

Automatique :

Si vous sélectionnez le paramètre Format d'affichage automatique, le système permet aux applications installées d'ajuster automatiquement le format HDR à votre périphérique d'affichage. Avec cette option, toutes les applications affichent automatiquement le contenu vidéo dans le format vidéo optimal, mais pas dans la meilleure qualité.

Manuel :

Si cette option est sélectionnée, vous pouvez désactiver manuellement les formats HDR qui sont pris en charge par vos appareils de lecture et qui peuvent causer des problèmes de lecture. Les formats HDR qui ne sont pas pris en charge par votre appareil de lecture seront affichés sous «formats non pris en charge» et ne pourront pas être activés de force. Les applications installées peuvent sélectionner automatiquement un format vidéo qui ne sera pas affiché avec la meilleure qualité vidéo.

10. Réglages du format sonore

La sélection automatique du format par défaut est définie dans le menu Affichage et son de la Thomson Streaming Box 240G.

En fonction de l'appareil connecté à la Thomson Streaming Box 240G ou de la source de lecture de l'application, vous pouvez régler le format optimal de la lecture du son dans le menu Paramètres sonores. Appuyez sur le bouton Paramètres de votre télécommande ou sélectionnez l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil et ouvrez Affichage et son -> Paramètres sonores avancés.

Les paramètres de format sonore suivants sont disponibles :

Automatique :

En utilisant cette option de lecture du son, la Thomson Streaming Box 240G via un câble HDMI ou un câble optique audio numérique Toslink détectera le meilleur format sonore que l'appareil connecté peut prendre en charge et ajustera les caractéristiques de lecture du son en fonction de l'appareil connecté. Cette option de réglage du format sonore est recommandée.

Aucun :

En utilisant cette option de lecture du son, la Thomson Streaming Box 240G ne diffusera pas de son surround sur le câble HDMI ou le câble Toslink optique audio numérique connecté. Cette option est recommandée si vous souhaitez utiliser un convertisseur audio numérique (DAC) pour convertir l'audio numérique de la Thomson Streaming Box 240G en audio analogique ou si votre appareil connecté ne peut pas prendre en charge la lecture du son numérique.

Manuel :

Activez ou désactivez sélectivement chaque format pris en charge par cet appareil, quel que soit le format pris en charge par votre périphérique de sortie audio.

11. Lecture USB

Fonctionnement des périphériques de stockage USB externes

Connectez un lecteur USB externe (flash USB ou disque dur externe) à l'un des ports USB-A de la Thomson Streaming Box 240G.

Lorsque vous connectez le périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche **HOME** pour afficher les options. Vous pouvez lire le contenu multimédia stocké sur le dispositif de stockage ou étendre la capacité de stockage interne du Thomson 240G.

Lire des fichiers multimédias à partir d'un périphérique de stockage externe :

Téléchargez une application de lecture multimédia, VLC pour Android, Sun player, ou autre, depuis Google Play. Lancez l'application installée et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

Extension de la capacité de stockage interne de la Thomson 240G :

Après avoir connecté le périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche House de la télécommande et maintenez-la enfoncée. Sélectionnez l'option «**Set up as device storage**» et suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez également effectuer la même opération à partir du menu **Paramètres**.

Paramètres / Système / Stockage / Disque / Supprimer et formater comme périphérique de stockage

Remarque : le périphérique de stockage USB connecté doit être formaté en exFAT.

12. Mises à jour

La mise à jour du logiciel de la Thomson Streaming Box 240G se fait automatiquement. Si des mises à jour sont disponibles pour les applications installées ou le système d'exploitation, vous recevrez une notification sur l'écran d'accueil. Sélectionnez la notification et appuyez sur le bouton OK pour la lire.

13. Questions et réponses

Que puis-je faire avec mon boîtier de streaming Thomson 240G ?	La Thomson Streaming Box 240G transforme votre téléviseur en Smart TV et apporte à votre téléviseur les fonctionnalités Android connues des téléphones portables. Vous pouvez télécharger des applications telles que des services de streaming, des jeux, des centres multimédias TV et des milliers d'autres à partir de Google Play. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs .
Ai-je besoin d'une Smart TV pour utiliser ma Thomson Streaming Box 240G ?	Non, ce n'est pas le cas. La Thomson Streaming Box 240G transforme n'importe quel téléviseur en Smart TV.
Quels sont les raccordements nécessaires pour faire fonctionner mon Thomson Streaming Box 240G ?	Connexion à la télévision ou au projecteur : La Thomson Streaming Box 240G prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K Ultra HD et doit être connectée au téléviseur ou au projecteur à l'aide d'un câble HDMI de haute qualité. Connexion Internet : Vous pouvez vous connecter à Internet par Wi-Fi ou par câble LAN. Voir le chapitre 4.2 pour des informations sur les connexions optionnelles, par exemple aux appareils audio et aux appareils USB.
Si je connecte le son directement à l'amplificateur, est-ce que j'obtiendrai le son du mode ATMOS ?	Si l'amplificateur AV connecté prend en charge Dolby Atmos, vous obtenez le son en mode Atmos. Le format audio pris en charge par l'amplificateur sera détecté automatiquement par le boîtier de streaming.
Quels sont les formats audio que mon Thomson Streaming Prise en charge de la Box 240G via HDMI vers l'amplificateur ?	La Thomson Streaming Box 240G prend en charge la plupart des formats audio numériques.

Pourquoi n'y a-t-il pas de signal sur mon téléviseur alors que ma Thomson Streaming Box 240G y est connectée par un câble HDMI ?	Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise source d'entrée sur le téléviseur. Après avoir basculé sur le bon port HDMI, il faut quelques secondes pour recevoir un signal de la Thomson Streaming Box 240G.
Le téléviseur n'affiche pas une image 4K UHD.	La qualité dépend du support et de la source d'entrée. Une mauvaise qualité d'image peut être due aux raisons suivantes : - vous regardez un contenu à faible résolution. - vous utilisez un câble qui ne prend pas en charge le 4K UHD. - votre téléviseur ne prend pas en charge le 4K UHD.
Ai-je besoin d'un compte Google pour utiliser ma Thomson Streaming Box ?	Un compte Google est nécessaire pour configurer la Thomson Streaming Box 240G. Vous devez être connecté à votre compte Google sur votre Thomson Streaming Box 240G pour accéder à la boutique Google Play, à Hey Google et aux offres de contenu favorites des applications de diffusion en continu.
Je ne parviens pas à trouver une application particulière sur le Google Play Store, même si je peux la télécharger sur mon téléphone.	Certaines applications disponibles dans la boutique Google Play pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et les tablettes ne sont pas disponibles pour les appareils Google TV pour des raisons juridiques.
Puis-je créer ou modifier mon compte Google sur l'appareil ?	Non, vous devez utiliser votre téléphone portable ou votre ordinateur pour créer et modifier votre compte Google.
Quelles sont les exigences en matière d'internet pour mon Thomson Streaming Box 240G ?	La Thomson Streaming Box 240G fonctionne bien avec une connexion internet standard. Cependant, plus la connexion Internet est rapide, plus vous aurez une meilleure expérience. Veuillez noter que plus il y a d'appareils connectés à votre réseau domestique, moins vous avez de bande passante pour votre Thomson Streaming Box 240G.
Quels sont les appareils Bluetooth auxquels il est possible de se connecter Thomson Streaming Box 240G ?	Vous pouvez connecter des périphériques audio, tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des périphériques d'entrée, tels qu'un clavier ou une manette de jeu, à la Thomson Streaming Box 240G via Bluetooth.
Comment utiliser l'assistant Google ?	Depuis le menu Android Home, appuyez sur le bouton Google Assistant de la télécommande de la Thomson Streaming Box 240G. Vous pouvez rechercher n'importe quel contenu. Tous les contenus liés à votre question apparaîtront dans la liste.
Comment puis-je savoir qu'une nouvelle version de SW est disponible pour mon appareil de streaming Thomson ?	Les mises à jour logicielles pour la Thomson Streaming Box 240G sont automatiques. Si des mises à jour sont disponibles pour les applications installées, une notification s'affiche sur l'écran d'accueil. Naviguez jusqu'à la notification et appuyez sur OK pour la lire.
Ma Thomson Streaming Box 240G peut-elle également être utilisée comme boîtier IPTV ?	Oui, la Streaming Box peut être utilisée pour l'IPTV. Pour ce faire, vous devez télécharger une application IPTV.

14. Spécifications techniques

Audio et vidéo

Résolution d'affichage : 4K Ultra HD

Résolution vidéo : 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Décodage audio : Dolby Digital Plus et Dolby Atmos

Système et mémoire

Système d'exploitation : Google TV

Chipset : Amlogic S905Y4

CPU : Quadricœur Cortex-A35

GPU : ARM Mali-G31 MP2

SDRAM : DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

Ports

HDMI

Port USB 2.0 (5 V, max. 500 mA) Audio (optique)

Ethernet (RJ-45)

Connectivité sans fil

Wi-Fi intégré : 802.11 b/g/n/a/ac 2,4 GHz / 5 GHz 2T2R

Bluetooth : 5.0

Compatibilité

TV HD, FHD et UHD avec port compatible HDMI ou AV Clavier Bluetooth
Contrôleur de jeu Bluetooth

Données générales

Alimentation électrique : AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Tension d'entrée : Adaptateur électrique DC 12 V = 1 A
Consommation électrique en fonctionnement : max. 12 W
Consommation électrique en veille : 0,5 W
Température de fonctionnement : 0 ~ +50 °C
Température de stockage : -20 ~ +70 °C
Dimensions (L x P x H en mm) : 112 x 112 x 24
Poids (en kg) : 0.35

Licences

Ce produit est concédé sous licence du portefeuille de brevets AVC pour l'usage personnel et non commercial d'un consommateur pour (i) encoder de la vidéo conformément à la norme AVC («VIDÉO AVC») et/ou (ii) décoder de la vidéo AVC qui a été encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou qui a été obtenue auprès d'un fournisseur de vidéo licencié pour fournir de la vidéo AVC. Aucune licence n'est accordée ou n'est implicite pour toute autre utilisation. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. voir <http://www.mpegla.com> Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur en tant qu'œuvres non publiées.

Ils sont confidentiels et exclusifs à Dolby Laboratories. Leur reproduction ou leur divulgation, en tout ou en partie, ou la production de travaux dérivés sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories est interdite. Copyright 2012-2021 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast et autres marques et logos associés sont des marques déposées de Google LLC. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienne, Autriche. Tous droits réservés. Thomson est une marque déposée de Thomson Corporation, utilisée sous licence par StreamView GmbH.